

BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

# Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ECAM 21 / 22 ohne Display Testmodus für die Komponenten

Taste	Bauteil	Test-Funktion
		Netzstecker ziehen. Dann die Tasten für 2 Tassen und Dampf gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst los lassen wenn die LEDs ausgehen. Jetzt befindet sich der DeLonghi Kaffeevollautomat im Testmodus.
()	Erhitzer	Der Erhitzer wird eingeschaltet solange die Ein-Aus Taste gedrückt gehalten wird.
حاله	Wasserpumpe	Durch Drücken und Halten der Dampf Taste wird die Pumpe eingeschaltet. Das Wasser läuft, wenn der Antrieb unten steht, über den Aufschäumer. Wenn der Antrieb oben steht und die 2- Tassen Espresso-LED leuchtet, dann läuft das Wasser über den Kaffeeauslauf.
000	Mahleinheit	Das Mahlwerk wird eingeschaltet so lange die Spülen-Taste gedrückt wird.
	Antrieb hoch und Antrieb runter fahren	Der Antrieb läuft hoch und runter wenn die 1-Tasse Kaffee-Taste gedrückt gehalten wird. Wenn der Endschalter erreicht ist, dann schaltet der Antrieb ab. Wenn der Antrieb oben steht, dann leuchtet die 2 Espresso LED, wenn er unten steht die 2 Kaffee LED.
	Den Wassertank entnehmen	Wenn der Wassertank entnommen wird, dann muss das Achtung Symbol leuchten.
	Satzschublade entnehmen	Wenn der Satzbehälter entnommen wird, dann muss das Behälter Symbol leuchten.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: <a href="https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html">https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html</a>

# Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ECAM 21 / 22 ohne Display Testmodus für die Bedientasten und die LEDs

Taste	LED	Test-Funktion
		Netzstecker ziehen. Um in den Testmodus für die Tasten und die LEDs zu kommen die Tasten für 2 Tassen und Dampf gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst los lassen wenn die LEDs blinken. Jetzt befindet sich der DeLonghi Kaffeevollautomat im Testmodus.
	LED Espresso	Beim Betätigen der Taste 1-Espresso leuchtet die LED Espresso.
	LED Espresso	Beim Betätigen der Taste 2-Espresso blinkt die LED für 2- Espresso.
	LED Kaffee	Beim Betätigen der Taste 1-Kaffee leuchtet die LED Kaffee.
	LED Kaffee	Beim Betätigen der Taste 2-Kaffee blinkt die LED 2-Kaffee.
00	LED Spülen	Beim Betätigen der Taste Spülen leuchtet die LED Spülen.
	LED Dampf	Beim Betätigen der Taste Dampf leuchtet die LED Dampf.
& Drehknopf	LED Alarm	Je nach Stellung des Drehknopfes für die Kaffeestärke leuchtet die LED Alarm.
		Um einen Reset am Kaffeeautomaten durchzuführen zuerst den Netzstecker ziehen. Jetzt die Ein-Aus Taste und 1 Espresso gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst loslassen wenn die Kaffee LEDs blinken.

# Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ECAM 21 / 22 ohne Display Abruf der Bezüge

Taste	LED	Test-Funktion
√∪		In den Statistikmodus gelangen Sie indem Sie den Haupt- Schalter hinten einschalten, den Netzstecker ziehen, dann die Tasten Dampf und Ein/Aus drücken und halten. Jetzt den Netzstecker einstecken und warten bis die LEDs blinken, dann die beiden Tasten loslassen.
	Anzahl der Kaffeebezüge	Die Taste für einen kleinen Kaffee drücken und halten. Jetzt fangen alle LEDs von rechts nach links nacheinander an zu blinken.
000	Anzahl der Entkalkungen	Die Spülen Taste drücken und halten. Jetzt fangen alle LEDs von rechts nach links nacheinander an zu blinken.
4115	Heißwasser in Liter	Die Dampfbezug Taste drücken und halten. Jetzt fangen alle LEDs von rechts nach links nacheinander an zu blinken.
Ţ	x 1	Das Blinken der LEDs muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null.  Als Beispiel: LED blinkt 3x
	X 10	Das Blinken der LEDs muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null. Als Beispiel: LED blinkt nicht
	X 100	Das Blinken der LEDs muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null.  Als Beispiel: LED blinkt 7x
ECO	X 1000	Das Blinken der LEDs muss gezählt werden. Wenn die LED nicht blinkt ist der Wert Null. Als Beispiel: LED blinkt 2x
		Aus diesem Beispiel würde sich die Zahl 2703 ergeben.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: <a href="https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html">https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html</a>



BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

# Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de

## Wichtig!

Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

### Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

#### **Urheberrecht:**

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

### Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

### Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134 Geschäftsführer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 335423435